

Rękawica **POLA** należy do środków ochrony indywidualnej **Kategorii II**

Wyrób jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U .Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia Dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE polskie wydania specjalne, rozdz.13 t.10, str.98) oraz z normami:

EN 420 „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań” i

EN 388 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”

Rękawice posiadają certyfikat nr **LEC FI00365136** wydany przez

Jednostkę not. nr 0362: ITS Testing Services Centre Court Meridian Business Park Leicester LE 19, 1WD ,UK

Przeznaczenie: Rękawica ochronna POLA przeznaczona jest do ochrony użytkownika zabezpieczając go przed zagrożeniami średniego stopnia, zgodnie z normami, które spełnia. Chroni również przed działaniem czynników minimalnego ryzyka, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń dłoni. Zaliczmy do nich zabrudzenia, mechaniczne urazy powierzchni skóry, otarcia, środki czyszczące o słabym działaniu, manipulowanie gorącymi przedmiotami o temperaturze oddziaływania na użytkownika poniżej 50°C, czynniki atmosferyczne poza wyjątkowymi i ekstremalnymi warunkami, słabe uderzenia czy drgania. Zręczność wg EN 420:2003/A1:2009 poziom skuteczności 5 (od 1 do 5)

Ograniczenia: Przestrzega się przed stosowaniem rękawicy niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach wysokiego ryzyka gdzie właściwie są środki ochrony indywidualnej kategorii III. Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana. Rękawice nie są przeznaczone do kontaktu z ogniem. Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez ruchome części maszyn. Rękawice nie chronią partii ciała, których nie osłania. W zakresie EN 388 ochrona jest ograniczona tylko do dłoni.

Użytkowanie i obsługa: Od osobistej odpowiedzialności użytkownika zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej środka ochrony indywidualnej. Podczas wyboru należy zwrócić uwagę na to, aby leżały wygodnie i dawały swobodę ruchu. Jeżeli rękawica noszona jest razem z odzieżą ochronną, należy pamiętać o tym, aby zagwarantowane były funkcje ochronne łącznie w zależności od przeznaczenia. Przed użyciem, należy sprawdzić na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne np.: rozerwanie, pęknięcie, dziura itp. Podczas pracy należy zwrócić uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata ich oznacza, iż produkt został zużyty i nie nadaje się do dalszego użytkowania. W wypadku wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP lub producentem w celu ich wyjaśnienia.

Materiały użyte do wyprodukowania rękawicy nie powinny mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i higienę użytkownika. Nie można jednoznacznie wykluczyć, iż któryś ze składników rękawicy może być alergenem. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem przetestowanie produktu lub konsultację lekarską.

Rozmiar rękawicy	Literowe odpowiedniki rozmiarów	Obwód ręki	Długość ręki	Minimalna długość rękawicy
6	XS	152 mm	160 mm	220 mm
7	S	178 mm	171 mm	230 mm
8	M.	203 mm	182 mm	240 mm
9	L	229 mm	192 mm	250 mm
10	XL	254 mm	204 mm	260 mm
11	XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Rozmiary: Produkt powinien mieć dopasowany rozmiar. W tym celu należy przymierzyć go przed przystąpieniem do pracy, Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub opakowaniu jednostkowym. Poniżej tabela rozmiarów rękawic zgodna z EN 420 oraz sposób pomiaru dłoni

Czyszczenie i konserwacja: Zaleca się czyszczenie za pomocą dostępnych środków czyszczących tj: miękkiej szczotki, bawełnianej ściereki. Nie zaleca się prania rękawic oraz stosowania żadnych środków konserwujących i dezynfekujących, ponieważ może to mieć wpływ na obniżenie ich poziomu ochrony.

Przechowywanie: Rękawice należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza, temperatura intensywnie światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość produktu.Producent nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.

Pakowanie: Rękawice pakowane są w torebki foliowe po 12 par jednego rozmiaru a następnie w karton tekturowy będącym opakowaniem zbiorczym, w którym znajduje się 240 par w jednym rozmiarze.

Okres trwałości: Oceniany jest na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływ środowiska takie jak promienie słoneczne, opady deszczu itp., nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. W sytuacji uszkodzeń mechanicznych należy poddać produkt procesowi naprawy a jeśli jest to niemożliwe, wycofać z użytkowania.

Oznakowanie:

EN 388 – norma „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi” poziom skuteczności:

2 – ścieranie(0–4), **1** – przecięcie(0–5), **4** – rozdarcie(0–4), **1** – przekłucie(0–4)

 - norma EN 420 „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań”

KAT. II - kategoria środka ochrony indywidualnej

ROZ. 10 - rozmiar rękawicy wg EN 420

 - znak zgodności

POLA - nazwa własna produktu

LK51 - oznaczenie modelu

Galmag - nazwa producenta

Galmag Sp. z o.o., ul. Starorudzka 10/12, 93-418 Łódź, tel/fax +48 426464063, biuro@galmag.pl

